

Primed Finger Joint Trim

Guia de Care/Storage/Installation

Vigilancia y Almancenaje

Todo el “Primed Finger Joint Trim” tiene que ser protegido de el sol directo, el suelo, saturacion de agua y otros elementos, sin importar los otros necesidades especiales. El “Primed Finger Joint Trim” se debe aguardar en un sitio seco. Ajuste de madera no se debe poner directamente en el suelo. El ajuste debe estar puesto en bloques no menos de 4” sobre el suelo, con bareras de vapor por de bajo del producto y con un cubierto impermeable. Sin embargo no sellen el bulto completamente porque el circulacion de aire es necesario.

Instalacion al Aire Libre

1. Pon el tanda de nuevo en todas las orillas despues de cortando! Sellen de nuevo todas las orillas desabrigadas antes de instalar!
2. Sellen y calafatean orillas desabrigadas en los nuelgos alrededor de las ventanas, puertas, esquinas y cual quier juntura exterior que va estar en contacto con agua, con un sellador fuerte de silicon o de urethane.
3. No instajen contra el cemento!
4. Instale por lo menos 8” sobre el pizo para evitar dano de humedad y de peste.
5. Cuando envuelven los columnos es recomemdado que mantengan un cavidad de aire entre el trim y el nucleo subyacente. Inclullen orificios de ventalicion y de drenaje arriba y debajo para asegurar el circulacion de aire.
6. El instalacion tiene que quedar echo paque el producto no se permite tocar el suelo, agua, nieve o hielo.
7. No apliquen el ajuste de madera en sitios mojados! Esto incluye maderas comprimida y maderas sin tratamiento. Usen todos precauciones para evitar que el humedad alcance el ajuste. Instalando bareras de humedad correctas es necesario.
8. El ajuste debe de ser instalado para desaguar.
9. Evite estropear o rascar el producto cuando moviendo o cortando.
10. No utilice el Finger Joint Trim como apartadero!
11. Evite la adherencia de tres lados. Para ayudar prevenir esto, adhiera solamente calafatean a las dos superficies que hacen el sasamen el plano superficial, no en cualquier substrato rigido detras de el.
12. Evite los cortes de ingletes al aplicarse al exterior.
13. Pedazos verticals de ajuste: Cubren extremos expuestos! Utilice destellar apropiado para prevenir la humedad de funtes externas.
14. Ambo demasiad o muy poco aislamiento puede da lugar para un problema de la humedad. Consulte las recomendaciones del fabricante del aislamiento.

(encima)

Clavar

1. Se recomienda clavar a mano paque el sello superelegante no sera roto debido a conducir del excedente de los clavos.
2. Si se utiliza una maquina de clavo, el ajuste exacto de la profundidad del es muy importante para no romper el sello de la pintura.
3. Si el clavo sobremarcha y rompe el sello, usted debe llenar el agujero usando una calafateo o spackle exterior de alta calidad para proteger contra la humedad.
4. Para los mejores resultados y prevenir la descoloracion utilice clavaos de acero inoxidable o de aluminio. Los clavos galvanizados sumergidos calientes pueden tambien ser utilizados. Los clavos anillados de la cana proporcionan la mejor energia que sostiene.

Instalacion de Interior

Instale solamente el ajuste adentro despues de que el contenido de agua de la madera se haya traído en equilibrio con el ambiente interno. Esto puede ser logrado almacenando el producto en el ambiente donde sera instalada; mantener el producto este ambiente por un periodo del tiempo largo ayudara a reducir el contraerse, el agrandar, el ahuecar o el combarse despues de que el producto haya estado instalado. Almacene el producto en el ambiente para un minimo de 7 dias, permitiendo que el aire circule alrededor de cada pedazo.

Pintura

Los productos del ajuste de Primed Finger Joint receive una capa superior cuanto antes. Algunos tableros del ajuste no tienen que ser pintados por hasta cinco años. Consulte la garantía del ajuste del fabricante del tablero para más información. Aplique la pintura basada en las direcciones del fabricante y sus tarifas recomendadas de la extensión. No utilice las pinturas con combinaciones vinilo-basadas de la resina. El system superelegante se formula para promover la adherencia excelente a una variedad de abrigos exterioris. Vea la recomendación superior de la capa de los manufurer para los mehores resultados.

Importante

Primed Finger Joint ajuste de madera se disena para dar un exterior uniforme, proteccion inmediata, la longevidad de capa maxima, las garantias del fabricante realzado y rentabilidad. Para los mehores resultados siga siempre los estandares mas altos de la industria para, el cuidado, el almacenahe, la instalacion y pintar!